




KEYUCA




rectie 分別ボックス深2段

【製品図】




図の切れ込みと
引っ掛け部分に
持ち手付きゴミ袋の
持ち手を引っ掛けて
使用ができます。

【組立方法】



- ① 付属のキャスターを
本体底面の四隅に確実に
はめ込んでください。



※付属のキャスターは必ず取り付けて
使用してください。




- ② 製品の前後を間違わないように、
8箇所のツメの位置と背面同士の
ズレが無いことを確認し、
確実に はめ込んでください。

さまざまな使い方ができます

【ゴミ箱として使用する】




【収納ボックスとして使用する】




タオルや掃除用具など
日用品の保管にも使えます。
※1ハコに**3kg以内**を必ずお守りください。

ご注意ください


【使用時と移動時のご注意】



ハコの開閉はフタをおさえながら
おこなってください。



移動の際は、図のように手を添えて
移動させてください。



最上段のみに物を入れるのはおやめ
ください。転倒の原因となり危険です。

取扱い上の注意

警告 死亡、または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- ⚠ ●フタの上に腰掛けたり、乗らないでください。
- ⚠ ●フタを開閉する際、指や手を挟まないように注意してください。
- ⚠ ●乱暴な開閉を行うと、本体全体が転倒する原因となりますので注意してください。
- ⚠ ●転倒の原因となりますので、重いものは必ず下の段に入れてください。
- ⚠ ●耐荷重を超えて使用した場合、又は、無理矢理つめ込む等、容器が膨れたままの使用は、容器の破損や事故に繋がりますので注意してください。
- ⚠ ●お子様が使用される際は、取扱い上の注意をご指導のうえ一人では扱わせないようにしてください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届くところには置かないでください。
- 用途以外の使用はさけてください。
- 火の近くや高温になるところには置かないでください。
- 壁にキズがつかないように、壁から離して設置してください。
- 段差や溝、穴や凹凸、傾斜などのない平らな場所に設置してください。
- 直射日光の当たる場所や屋外では使用しないでください。
- フタの上には貴重品や壊れ易い物、不安定になる物を乗せないでください。
- フタの上には加熱した鍋や湯沸かしなどを乗せないでください。
- 使用中やお手入れの際は、製品の先端およびエッジ部分でケガをしないようご注意ください。
- 開閉時のぐらつきなどが気になる場合は状況に応じて市販の転倒防止器具を用いて適切な転倒防止処置を行ってください。

お手入れ

- たわし・みがき粉のみがくとキズがつくことがありますのでさけてください。
- お手入れは水で薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、酸やアルカリ性の洗剤などは使用しないでください。

材質：本体・ハコ／ポリプロピレン(耐熱温度 90℃)

フタ／ABS樹脂(耐熱温度 70℃)

サイズ：W37×D22×H89cm(キャスター含む)

容量：40L(1ハコあたり 20L 一般的な手提げゴミ袋 M～LL サイズ、30L ゴミ袋に対応)

耐荷重：フタ 約 2.5kg / ハコ 約 3kg(1ハコあたり)

Made in Vietnam

KEYUCA www.keyuca.com

河淳株式会社

東京都中央区日本橋浜町3-15-1