茶こし付き
ウォーターボトル500ml

紅茶や緑茶、ハーブティーの水出しに
細かいメッシュフィルターで茶葉をキャッチ

タイムマーカーメモリ付き

食洗機
茶こし以外

常温

1日2本分で1L飲める

- 1本あたり　：500ml
- 1時間あたり：150ml目安

【取扱い上の注意】 **本製品は常温・冷水専用です。熱湯は入れないでください。**

●用途以外の使用はさけてください。●本品は、保温保冷機能はございません。●完全密閉ではありませんので、本体の横置きはさけてください。●飲料物の腐敗の原因になりますので、中身を入れた状態で長く放置しないでください。●冷凍庫に入れないでください。漏れや破損の原因となります。

●次のものは絶対に入れないでください。

◇ドライアイス、炭酸飲料…フタが開かなくなり、破損し飛び散るおそれがあります。

◇牛乳、乳製品、果汁などの腐りやすいもの…入れたまま放置すると腐敗し、ガスが発生することでフタが開かなくなり、破損し飛び散る場合があります。


●火の近くや高温になるところには置かないでください。●直射日光のあたる場所での長期の放置はさけてください。変形・変色するおそれがあります。●煮沸したり熱湯をかけると変形することがあります。●食器用洗剤などで洗ってからご使用ください。●電子レンジの使用はさけてください。●茶こし以外は、食器洗浄機・食器乾燥機を使用できます。食器洗浄機・食器乾燥機の取扱説明書を十分にご確認のうえ、ご使用ください。●各部品を食器洗浄機・食器乾燥機のヒーター部に触れたり、落とさないようにしてください。発煙、焦げ、溶け、においの原因になります。●業務用食器洗浄機・食器乾燥機の使用はさけてください。●使用中やお手入れの際は、製品の先端およびエッジ部分でケガをしないようご注意ください。●フタ、パッキン、茶こしセットはお茶により変色することがありますが品質上問題はありません。

【お手入れ】

●汚れは柔らかいスポンジを使い、食器用洗剤などでよく洗い落としてください。●ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤、酸やアルカリ性の洗剤は使用しないでください。●漂白剤（酸素系・塩素系）は使用しないでください。●たわし・みがき粉でみがくとキズがつくことがありますのでさけてください。

【各部の名称】


ご使用前に各部品が揃っていることを
確認してください。



※茶こしセットはつけた状態・
外した状態どちらでも飲み物
を飲むことができます。

【部品の確認】

キャップ、フタの内側にそれぞれパッキンが
はまっていることを確認してください。




【ご使用方法】

■お茶の水出しのセット方法

①茶こしに茶葉を適量入れ、
茶こしフタを閉めます。

②フタに①を取り付け、
本体にセットします。




■茶こしの取り出し方

フタを開け、茶こしセットを取りはずしてください。

※茶こしセットはつけたままでも飲み物を飲むことができます。
※茶こしを外すと、飲み物の容量は50～100mlほど減ります。

③フタの口部から
水を注ぎ入れます。

※水は▲500mlのメモリを目安に入れてください。フタに達して入れると、茶こしを取り出す際に中身がこぼれる原因となります。



④キャップをしっかり閉め、
冷蔵庫に入れて抽出して
ください。



サイズ：W7×D7×H23.2cm
満水容量：620ml、適正容量：500ml
材　　質：本体／飽和ポリエステル樹脂
フタ、キャップ、茶こしフタ／ポリプロピレン
茶こし／ポリプロピレン、ナイロン
パッキン／シリコーンゴム
耐熱温度：本体／90℃
フタ、キャップ、茶こしフタ、茶こし／120℃
パッキン／200℃
耐冷温度：本体／-20℃
フタ、キャップ、茶こしフタ、茶こし／-20℃
パッキン／-40℃

Made in China

この製品は行き届いた品質管理のもとで生産されていますが、
万一不良品やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

KEYUCA www.keyuca.com
河淳株式会社
東京都中央区日本橋浜町3-15-1