


【フタ用シリコンばねの着脱について】


※フタ用シリコンばねは、破損の原因となるため頻繁には取り外ししないでください。汚れが気になる際は、下記のように着脱可能です。

●フタ用シリコンばねの取り付け位置


フタ用シリコンばねは右図のように取り付けられています。
フタ用シリコンばねを取り外す際は、矢印部分から箸などで押し上げると、取り外すことができます。



●取り付け方



フタ用シリコンばねの向き
矢印の向きにフタに押し当てる



①フタを開いた状態で、内側から図の方向にフタ用シリコンばねをフタに押し当てます。

②図のように手前のペロを差し込み、矢印部分を押しします。

③手前が浮いていないか、押し込んで確認してください。